

Amcap 摄像头测试软件说明书

1. 把光盘中的 Amcap.exe 拷贝到电脑的桌面上，双击“Amcap.exe”，运行该程序。
2. 弹出软件界面后，在“Devices”菜单下，选择“摄像头型号”，见下图。



3. 然后，在“Options”菜单下，点击“Preview”预览功能，这时图像就可以显示了。



4. 如果有图像，则证明摄像头安装正确。如未看到图像，请与供应商联系。